EP-UA4T





本產品6大安全設計



預約定時功能

本機內建定時器,特別適用看板、水族箱或電燈定時使用,此功能可分別設定96組定時開關,如不使用也可關閉此功能。(以15分鐘為刻度單位,整個時間循環為24小時)



插座防火塑料材質

插座採用防火塑料材質,不易燃燒起火。



防雷擊突波警示燈

本產品加裝防雷擊突波警示燈,能有效吸收異常電壓脈波並以燈號警示告 知,藉以保持電壓穩定,延長電器使用壽命。(若突波超出最大吸收值, 突波吸收器將會毀損,燈號就會熄滅,即無法保護電器)



2到43到雙温座設計

方便2孔和3孔插頭的家電共用。




接地線為特別設計,使用時務必連接上,預防漏電,更加安全。(接地端子,限使用花線連接)



勿治經過

防止插頭刃片因灰塵,濕氣累積而引發的微電流短路起火,安全有保障。

	規 格
型號	EP-UA4T
使用電壓	a.c. 110V
額定電壓	a.c. 125V
額定容量	1650W
額定電流	15A
材 質	銅、塑膠
驗證登錄	⊖ R63045
生產地	中國



- ●本產品適用電壓110V,請勿插入220V插座,以免發生危險。
- ●本商品於正常使用下,自購買日算起免費保固12個月。
- ●若天災、蟲害或自行拆修,未依規定使用,恕不免費服務。
- ●内附定時器使用說明書。
- ●製造日期:

聲寶股份有限公司

地址:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 進口商:威勁國際股份有限公司 地址:台中市北區永興街338號16F 售後服務商:威勁國際股份有限公司 售後服務專線:04-22366157



本產品已投保 2000萬責任險

1650W



4座2+33人 類約定時援充座 EP-UA4T



警告 使用前請詳閱以下說明,避免因操作不當所造成的意外傷害。

- ●合計最大容量1650W,勿超過使用,以免導致燒毀、火災。
- ●僅限屋內使用,溼氣多及容易濺到水的地方 請勿使用,以免導致觸電、火災。
- ●勿用潮濕的手觸摸插頭、插座,以免導致觸 電。
- ●不使用時一定將插頭拔離插座,以免因絕緣 劣化而導致觸電、火災。
- ●插頭請完全插入,以免導致觸電、火災。
- ●勿讓兒童靠近。
- ●不使用時請妥善保存,以免不慎被插座刃片 利傷。

功能說明:

- ■:ON 電源開啓,定時器持續運轉但不作動,定時區插座電源保持開啓。
- O: AUTO 為自動控制,依所設定的時間,電源將會自動開閉。
- O:OFF 電源關閉,定時器持續運轉但不作動,定時區插座電源保持關閉。
- *設定盤齒片:向外為電源開啟,向内為電源關閉。
- *定時器轉盤只能順時針旋轉(依箭頭方向)設定,絶不可以反向旋轉(逆轉),否則定時器轉盤會損壞。

使用說明:

面板上箭頭(▲)為目前正確時間,一個刻度為15分鐘。預約定時前請先調整為目前正確時間。

- 1. 現在時間設定:
 - 將分接式插座接上電源,並處於通電狀態後,順時針方向(依箭頭方向)旋轉設定盤,將(▲)對準目前正確時間。再將設定盤上開關調至中間(⑤)處,為AUTO,電源由定時器自動切換開閉。
- 2.電源自動開啓(ON)之時間設定: 請用手指或筆尖等細小物體,依所需開啓的時間,將齒片向外撥。每個齒片向外撥表示開啓15分鐘,外撥兩個齒片開啓30分鐘,以此類推。
- 3.電源自動關閉(OFF)之時間設定: 請用手指或筆尖等細小物體,依所需關閉的時間,將齒片向内撥。每個齒片向内撥表示關閉15分鐘,内撥兩個齒片關閉30分鐘,以此類推。
- 4. 將欲預約定時之電器產品插頭插入定時區之插座,並確定電器產品電源為開啓狀態,即可進行預 約定時功能。

注意事項:

- 1.本定時器並無蓄電功能,再重新使用時請重新校正目前時間。
- 2.本產品嚴禁在容易濺到水或潮溼的環境使用,水族箱不適用。(另有開發水族箱適用定時器延長線)
- 3.本產品請務必在室内使用。
- 4. 定時之間最小15分鐘,時間誤差±15分鐘。
- 5. / 小心 別讓設定盤上的齒片割傷。
- 6. 此使用說明請妥善保存。
- 7.接地螺絲僅限使用花線連接。

